

panacom



Living & Loving Technology

PA-7250 USER MANUAL

PA-7250 MANUAL DEL USUARIO



PA-7250
SLIMLINE
TELEPHONE

PA-7250 Slimline Telephone

USER'S GUIDE

Thank you for purchasing Panacom's PA-7250 with Keypad on Base and Call Indicator Light.

Please read the manual carefully before operating.

CAUTION

- Do not place product in moisture or hot environment.
- Avoid splashing water or impact on product.
- Overload operation will cause damage and shorten the life of the product.
- Normally clean the speaker using a soft dry cloth. Always before cleaning, disconnect the power line and all connection cables.

INTRODUCTION

Your Panacom PA-7250 Slimline is designed to meet your business needs at home or in an office environment.

Because your time is valuable, and we know you want to use your phone not read about it, this user manual presents installation and basic usage information up front, and discusses advanced features later in the manual.

Packaging Content

Your Package should contain the following items:

1. Base Unit
2. Handset
3. Handset cord
4. Line cord RJ11 plugs.

PHONE INSTALLATION

- 1) Insert the handset cord into the handset and into the base unit,
- 2) Connect the base unit to the telephone connection outlet using the line cord.
- 3) Pick up the handset and you will hear the tone from the exchanger.
- 4) The phone is ready for use.

FEATURES

• DIALING MODE

Before the phone is put in service, you can turn the dialing mode switch to Pulse (P) or Tone (T) position to be set in accordance with the dialing method used by your local public telephone exchanger:

NOTE:

T(tone):dual-tone multi-frequency dialing(DTMF)

P(pulse):pulse dialing

Default:Tone position.

• VOLUME RINGER SWITCH

You can adjust the VOLUME OF THE RINGER through the switch on the side of the handset. Switch to 'LO'(low volume), 'HI' (high volume) position. If you don't want the phone to ring at all, switch to OFF on the side of the base unit.

• REDIAL function

Pick up the handset and then press REDIAL key to dial out the last dialed number automatically.

• FLASH function

When there is an engaged tone or a wrong number, you can press FLASH button to hang up and dial another number.

• WALL MOUNTABLE

Install the wall mounting adaptor according to the indication on the bottom of the phone base.

Use a 6 mm drill and 27mm screw to hook when wall mounted.

SPECIAL CHARACTERISTICS:

Using service of call waiting

- Press the key FLASH if you listen to a tone of waiting call.
- The first call is put on pause and you can answer the incoming call.
- To get back to the first call, just press FLASH

CARE AND MAINTENANCE

To keep Your Panacom PA-7250 working and looking good, follow these few simple guidelines:

- Avoid putting telephone near heating appliances and devices that generate electrical noise. (i.e., motors, fluorescent lamps.)
- Telephone should not be exposed to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset and other rough treatment to the phone.
- Clean telephone with a soft cloth. (Remember to first unplug the phone from the wall outlet.)
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder, as this can damage the finish.
- Retain the original packaging for future use.

PANACOM's RECOMENDATION.

At Panacom we strive to get you new technologies that are simple and friendly. Accordingly to that, we always try to give you exactly what you are looking for. This is why we have compiled a list of emergency numbers to be ready from the first moment.

Here they are:

In Argentina:

- Any type of emergency: 911
- Medical emergency: 107
- National Firemen Corps: 100
- Police: 101

In Chile:

- Medical emergency: 131
- National Firemen Corps: 132
- Police: 133

In Costa Rica:

- In Case of Emergency: 911 or 112

In Perú:

- Medical emergency: 117
- National Firemen Corps: 116
- Police: 105

In United Status of America:

- Any type of emergency: 911

In Uruguay:

- Any type of emergency: 911
- Medical emergency: 105
- Police: 109
- National Firemen Corps: 104

If you would like to comment about these lists and suggest new ones, you are invited to contribute in our website: <http://www.pana-com.com>

PA-7250 Teléfono de Mesa/Pared PANACOM PA-7250

GUIA DEL USUARIO

Gracias por comprar su teléfono Panacom PA-7250 con Teclado en Base y Luz Indicadora de Llamadas
Por favor lea este manual cuidadosamente previo al uso.

CUIDADO

- No exponga el producto a altas temperaturas ni en un ambiente con humedad elevada.
- Evite los golpes al producto y el contacto con líquidos.
- Sobreexigir las operaciones del producto causará daños y reducción de la vida del producto.
- En caso de limpiar el producto, desconecte siempre la fuente de energía y el resto de los cables conectados.

INTRODUCCIÓN

Su teléfono con parlante de dos líneas Panacom PA-7250 está designado para cubrir las necesidades de su negocio ya sea en el hogar o en un ambiente de oficina.

Dado que su tiempo es valioso, y teniendo en cuenta que sabemos que usted quiere usar su teléfono y no leer acerca de él, este manual del usuario presenta la información de instalación y uso básico al principio, y entra en la discusión de rasgos avanzados más adelante.

Contenido del Paquete.

El paquete del teléfono debe tener los siguientes items:

1. Unidad Base
2. Auricular
3. Cable Rulo Telefónico
4. Cable gris de línea con salida RJ11

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

1. Conecte el cable enrollado a la salida del auricular y el otro extremo a la salida ubicada en la base del teléfono.
2. Conecte la línea de teléfono a la salida de la parte trasera de la

base del teléfono y el otro extremo a la salida conectada a la línea telefónica.

3. Si desea colgar el aparato en la pared, usted podrá utilizar los elementos de fijación que se encuentran en la parte de atrás de la base del teléfono.

FUNCIONAMIENTO DEL TELÉFONO

Selección Tono / Pulso

Si usted cuenta con el servicio de marcación de tono por contacto, seleccione el modo de marcación en la opción TONE (TONO). Si usted cuenta con el servicio de marcación rotativo, seleccione la posición PULSE (PULSO),

Tecla de Encendido / Apagado de Timbre

- Deslice la tecla RINGER (TIMBRE) hacia la posición ON para activar el volumen del timbre.

- Deslice la tecla RINGER (TIMBRE) hacia la posición OFF para apagar el volumen del timbre. Ninguna llamada entrante activará el sonido. No olvide activar el volumen cuando esté listo para recibir llamadas, de lo contrario, usted no escuchará ningún sonido.

Tecla de Volumen Alto / Bajo

Usted podrá ajustar el volumen con la tecla de control de volumen desde la posición HIGH (ALTA) a LOW (BAJA).

Para Recibir Llamadas

Cuando el teléfono suene, simplemente levante el auricular para poder utilizarlo.

Para realizar llamadas

1. Levante el auricular y escuche si hay tono de marcación.
2. Marque el número telefónico.

Tecla y Función de remarcación

Esta función le permite remarcar el último número que usted ha discado presionando sólo una vez la tecla REDIAL.

- a. Levante el AURICULAR.
- b. Presione la tecla REDIAL para volver a marcar el número.

Tecla y Función FLASH

- Con el auricular descolgado, presione la tecla FLASH una vez, el teléfono entrará en el modo de conexión y luego se reconectará a la línea.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

LLAMADA EN ESPERA:

-Presione la tecla FLASH si Ud. escucha un tono de llamada en espera.

-La primera llamada es puesta en espera y Ud. Puede contestar la segunda llamada.

-Para regresar a la segunda llamada presione nuevamente la tecla FLASH

-Si hay algún problema, desconecte la unidad de la línea de teléfono y conecte un teléfono que Ud. Conozca y este en buenas condiciones. Si el teléfono conocido trabaja adecuadamente, no reconecte la unidad hasta que haya sido reparada. Si su teléfono conocido tampoco opera adecuadamente, consulte a su compañía de teléfono.

COSAS QUE USTED DEBE SABER:

La unidad puede ser montada en la pared:

Conecte el cordón de línea telefónica a la unidad.

Instale los tornillos usando el adaptador de montaje en la pared que esta debajo. Conecte el cordón de línea telefónica a una toma de teléfono de una sola línea. Monte la unidad, luego deslícela hacia abajo

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener su teléfono Panacom en buen estado de funcionamiento y con una buena apariencia, observe las pautas simples siguientes:

- Evite colocar el teléfono cerca de aparatos calentadores y dispositivos que generan ruido eléctrico (es decir, motores, lámparas fluorescentes, etc.)
- No exponga el teléfono a la luz solar directa ni a la humedad.
- Evite dejar caer el auricular y evite cualquier otro tratamiento brusco del teléfono.

- Limpie el teléfono con un paño suave. (Recuerde desconectar primero el teléfono del contacto de pared.)
- Nunca utilice un agente limpiador fuerte ni polvo abrasivo, ya que puede dañar el acabado.
- Conserve los materiales originales de empaque para utilizarlos en el futuro.

RECOMENDACIÓN DE PANACOM.

En Panacom nos esforzamos para ofrecerte nuevas tecnologías manteniendo la simplicidad del producto agregando valor a tu compra. De acuerdo con esto, tratamos de darte exactamente lo que cada uno busca. Es por eso que hemos compilado listado de números de emergencia para que puedas tenerlos a mano desde el primer momento.

En Argentina:

- Todo tipo de emergencias: 911
- Emergencias médicas: 107
- Bomberos: 100
- Policía: 101

En Chile:

- Ambulancia: 131
- Bomberos: 132
- Carabineros: 133

En Costa Rica

- Emergencias: 911 o 112

En Estados Unidos de América:

- Todo tipo de emergencias: 911

En Perú:

- Ambulancias: 117
- Bomberos: 116
- Policía: 105

En Uruguay:

- Todo tipo de emergencias: 911
- Ambulancias: 105

- Bomberos: 104
- Policía: 109

Si quieres comentar acerca de estos listados y sugerir nuevos, estás invitado a contribuir en nuestro sitio web: <http://www.panacom.com> .



INTERNATIONAL WARRANTY



Terms and Conditions

1. PANACOM warrants the operation of this product to be free from any manufacturing and/or material defect for a period of 12 months from the date of purchase by the user.
2. This warranty is limited to the repair and/or replacement of this product, according to our own criterion, free of charge within the stipulated term and it does not extend to consequential or incidental damages to other products that may be used with this unit.
3. The warranty shall be voided in the following cases: a) repair or attempt to repair by third parties not authorized by the company. b) in case of performing any type of cut in connection cables, plugs, connectors, or other adapters different from the original ones provided by the company.
4. To make this warranty effective, you shall contact the Authorized Service Center of your country and they shall carry out the pertinent procedure; said information is available at www.panacom.com. In order to start the necessary procedure to get said warranty, you shall hand in the Original Purchase Invoice where the purchase date, dealer name and product identification shall be stated clearly.
5. Transportation, freight, stay and/or insurance expenses, if any, are not covered by this warranty.

MODEL.....

SOLD BY.....

DATE.....

PURCHASED BY.....

ADDRESS.....

STATE.....ZIP CODE.....

Authorized Service Centers:

Argentina

Elese Telefonía

Av. Santa Fé 2393 C1123AAF, C.A.B.A

Phone: (54 11) 45 82 66 38

Fax: (54 11) 45 82 76 96

E-mail: arg@panacom.info

Chile

Importaciones y Exportaciones X-Tech Ltda.

San Alfonso 637, Santiago de Chile

Phone/Fax: (56 2) 689-1721

E-mail: chile@panacom.info

Costa Rica

Sensey S.A.

Condominio Industrial Pavas, Bodega #42,

Contiguo a Antiguo Toyota, San José

Telefono: (506) 2231-5254

Email: costarica@panacom.info

Perú

SeguriCentro S.A.

Av. Aviación N°4053, Lima

Phone: (51) (1) 271-3513

E-mail: peru@panacom.info

Uruguay

Comunica S.R.L.

Constituyente 1873 C.P. 11.200 - Montevideo

Phone: (598 2) 403 5480

E-mail: uruguay@panacom.info

USA

Amaury International Corp

7286-90 NW 70th Street - Miami, FL 33166

Phone: 1(305) 887-7100

Fax: 1 (305) 887-9177

E-mail: usa@panacom.info



GARANTIA INTERNACIONAL



Términos y Condiciones

1. PANACOM garantiza el funcionamiento de este producto ante cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de 12 meses contado a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
2. Esta garantía se limita a la reparación y/o reemplazo de este producto, a nuestro criterio, sin cargo alguno dentro del plazo de vigencia y no se extiende a daños consecuentes o incidentales hacia otros productos que fueran utilizados con esta unidad.
3. La garantía queda anulada ante: a) reparación o intento de reparación por terceros no autorizados por la compañía. b) en el caso de realizar cualquier tipo de corte de los cables de conexión, fichas, conectores, u otros adaptadores distintos de los originales de fábrica.
4. Para hacer valer esta garantía se deberá remitir al centro de servicios autorizado de su país quienes gestionarán la misma, dicha información se encuentra www.panacom.com. Para gestionar dicha garantía deberá presentar la Factura Original de compra en la cual deberá constar claramente la fecha de compra, nombre del comercio e identificación del producto.
5. No quedan cubiertos por esta garantía gastos de traslado, flete, estadía, y/o seguro si los hubiera.

MODELO.....

VENDIDO POR.....

FECHA.....

COMPRADO POR.....

DOMICILIO.....

LOCALIDAD.....CP.....

Centro de Servicios Autorizado:

Argentina

Elese Telefonía

Av. Santa Fé 2393 C1123AAF, C.A.B.A Phone:

(54 11) 45 82 66 38

Fax: (54 11) 45 82 76 96

E-mail: arg@panacom.info

Chile

Importaciones y Exportaciones X-Tech Ltda.

San Alfonso 637, Santiago de Chile

Phone/Fax: (56 2) 689-1721

E-mail: chile@panacom.info

Costa Rica

Sensey S.A.

Condominio Industrial Pavas, Bodega #42,

Contiguo a Antiguo Toyota, San José

Telefono: (506) 2231-5254

Email: costarica@panacom.info

Perú

SeguriCentro S.A.

Av. Aviación N°4053, Lima

Phone: (51) (1) 271-3513

E-mail: peru@panacom.info

Uruguay

Comunica S.R.L.

Constituyente 1873 C.P. 11.200 - Montevideo

Phone: (598 2) 403 5480

E-mail: uruguay@panacom.info

USA

Amaury International Corp

7286-90 NW 70th Street - Miami, FL 33166

Phone: 1(305) 887-7100

Fax: 1 (305) 887-9177

E-mail: usa@panacom.info



www.panacom.com